

TURBIDIMETRO / MEDIDOR DE TURBIDEZ TUB-430

EZDO




Descripción

El turbidímetro portátil es un dispositivo para medir la turbidez según el método de medición ISO 7027, utiliza un microprocesador para mediciones rápidas y precisas. Cuenta con unidades intercambiables tales como NTU, FTU, EBC y con una pantalla LCD de 45 x 25 mm para una lectura conveniente. La función de memoria almacena y recupera hasta 150 puntos. Además, posee una alarma de batería baja, apagado automático después de 10 minutos de inactividad. Incluye dos botellas de prueba de vidrio, agua destilada, conjunto de solución estándar: 0, 100, 800NTU, paño de limpieza, cubeta, batería y estuche de transporte.

Especificaciones

- **Rango de medición:** 0~19,99 NTU
20,0~199,9 NTU / 200~1000 NTU
- **Exactitud:** ±3% de lectura+1 dígito a <500 NTU
±5% de lectura+1 dígito a >500 NTU
- **Resolución:** 0,01 / 0,1 / 1 NTU
- **Respuesta:** <10 segundos
- **Operación en:** 0~50°C, <85% de humedad relativa
- **Muestra:** 10 ml
- **Pantalla digital LCD**
- **Temperatura de operación:** 0°-50°C
- **Fuente de alimentación:** Batería DC 1.5V (UM4, AAA) x 4
- **Dimensiones:** 70x135x65mm
- **Peso:** 168 gr
- **Procedencia:** TAIWAN